

RecMic II: RM-4010P/RM-4015P

Tastenbelegungen: Dragon Spracherkennung

Alle Modelle der RecMic II Serie sind per Plug & Play mit der Dragon Spracherkennung einsatzbereit. Keine zusätzliche Software erforderlich. Die Tasten Ihres RecMic II sind bereits mit den folgenden Einstellungen und Befehlen konfiguriert.

Um den Dragon Modus zu aktivieren, drücken Sie die Tasten NEW und INSERT, bis die LEDs aufblinken, und anschließend F3.



Bearbeitungsbefehl	Kurzbehl
NEW/ POWER	Tab rückwärts [Shift+Tab]

i	Diktierfeld anzeigen [Strg+Shift+D]
---	-------------------------------------

REW	Marke rückwärts [Strg+Shift+links]
-----	------------------------------------

Fa	Linke Maustaste -
----	-------------------

Fb	Trackball und linke Maustaste -
----	---------------------------------

F1	Befehlsenerkennung erzwingen [Strg]
----	-------------------------------------

F2	Text versenden [Strg+Shift+T]
----	-------------------------------



Bearbeitungsbefehl	Kurzbehl
	Tab vorwärts [Tab]

REC	Dragon Mikrophon EIN/AUS [Num+]
-----	---------------------------------

FF	Nächstes Feld [Strg+Shift+N]
----	------------------------------

Fc	Rechte Maustaste -
----	--------------------

PLAY/ Pause	Eingabe [Enter]
----------------	-----------------

F3	Diktaterkennung erzwingen [Shift]
----	-----------------------------------

RecMic II Konfigurationseinstellungen



Aufnahmeumgebung überprüfen

Mithilfe der Funktion zur Rauschanalyse wird überprüft, ob sich die Aufnahmeumgebung für Spracherkennung eignet. Halten Sie die F1- und die F3-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Wenn der Rauschpegel zu hoch ist, blinkt die LED oben am Gerät. In diesem Fall wird empfohlen, die Umgebung zu wechseln.

So wechseln Sie den Modus

Halten Sie die F1- und die INSERT-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Durch Wiederholen dieses Vorgangs können Sie zwischen den Modi wechseln. Sie können die Aufnahmemodi an der Farbe der LEDs erkennen.
 Blau = Ruhige Umgebung
 Grün = Laute Umgebung für Spracherkennung
 Rot = Laute Umgebung für klassisches Diktieren

So wechseln Sie den Modus

Drücken Sie die Tasten NEW und INSERT, bis die LEDs von F1 bis F4 15 Sekunden lang blinken. Wählen Sie in dieser Zeit Ihren bevorzugten voreingestellten Tastenmodus für F1 bis F4 aus.
 F1 = Olympus Modus
 F2 = Benutzerdefinierter Modus
 F3 = Dragon Modus
 F4 = Windows SR Modus

RecMic Configuration Tool

Das RecMic II kann mithilfe des RecMic Configuration Tools weiter konfiguriert werden. Die Anwendung ist kostenlos erhältlich und kann von jeder lokalen Olympus Website heruntergeladen werden. <http://www.olympus.eu/sds-downloads/>

Das Tool unterstützt die folgenden Funktionen:

- ▶ Gerätekonfiguration
- ▶ Einstellung des Aufnahmemodus
- ▶ Einstellung der Maussteuerung
- ▶ Benutzerdefinierte Tastatureinstellung
- ▶ Firmware-Aktualisierung
- ▶ Weitere allgemeine Einstellungen
- ▶ Anwendungssteuerung
- ▶ Einstellung der Tastenbefehle
- ▶ Keyboard Template

